



# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

интерьерной лепнины из пенополиуретана  
и перфома с применением финишных  
гвоздей для фиксации изделий





**ВНИМАНИЕ!**

Фиксация изделий интерьерного декора «Европласт» необходима только в случае применения для монтажа клея «Европласт Монтажный».

В случае использования клея «Европласт Универсальный» для изделий менее 100 мм высотой, фиксация не требуется.




1  
Равномерно нанести на монтажную поверхность клей по всей длине изделия.



2  
Прижать изделие по всей длине, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания.



3  
Аккуратно зафиксировать изделие финишными гвоздями, не повреждая рисунок орнамента (в данном случае финишный гвоздь размещен в пазу). На одно изделие нужно 3 финишных гвоздя.



4  
Удалить выступившие излишки клея шпателем.



5  
Удалить излишки клея ветошью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».



6  
Удалить финишные гвозди спустя 24 часа.



7  
После удаления финишных гвоздей изделие не повреждается и рисунок орнамента сохраняется.



8  
Зашпаклевать оставшееся после удаления финишного гвоздя отверстие с помощью финишной шпаклевки для внутренних работ.



9  
Спустя 3 часа мелкозернистой наждачной бумагой обработать зашпаклеванные места.